

Ръководство на потребителя за UV/LED лампа за маникюр/педикюр Beurer MP 48

1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 1 бр. лампа за маникюр/педикюр с UV/ LED светлина.
- 1 бр. кабел за захранване

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът е предназначен за употреба в домашна среда, не за търговски цели.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Уредът не е подходящ за деца под 14 години. Съхранявайте го на недостъпно за тях място.
- Ако деца почистват уреда те трябва да са под родителски контрол.
- Не използвайте уреда, ако има индикации че е износен, повреден или не функционира добре. Обърнете се към оторизиран сервиз.
- Ако кабелът за захранване е повреден трябва да бъде сменен от специализиран техник. В случай, че това е невъзможно целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- Ако дадете уреда на друг, моля предайте им и това ръководство за употреба.
- Не използвайте устройството, ако сте диагностицирани с рак на кожата, страдате от необичайно промяна в цвета кожата, приемате лекарства, които повишават чувствителността към светлина или страдат от заболяване, което увеличава вашата чувствителност към светлина.
- Дръжте опаковката на устройството далеч от обсега на деца – риск от задушаване!
- Не съхранявайте уреда близо до вода и не го използвайте близо до вода – риск от токов удар.
- Ако изпуснете устройството във вода не бъркайте във водата, за да го извадите – риск от токов уред!
- Никога не поглеждайте директно в UV/ LED светлината.
- Не използвайте уреда по време на бременност.

- Прекаленото излагане на UV лъчи може да доведе до кожни изгаряния и повишава риска от рак на кожата. При кожни промени и проблеми със зрението – моля потърсете лекарска помощ.
- При предишни проблеми и/или алергични реакции към UV/ LED лъчи, моля консултирайте се с вашия лекар преди да използвате уреда.
- Не излагайте рани, белези или кожа с татуировки на UV/ LED лъчите.
- Никога не поставяйте предмети върху уреда докато работи и не го покривайте с нищо.
- Никога не дърпайте кабела от контакта с мокри ръце.
- Уверете се, че при всяка употреба страничните отвори за въздух не са покрити с нищо.
- Никога не използвайте уреда близо до пламъци или много горещи повърхности.
- Не поправяйте уреда сами. Поправки могат да се извършват само от оторизиран технически персонал.
- Изключете уреда веднага в случай на неизправност.
- Уредът трябва да се използва само по предназначение и според инструкциите за употреба на производителя. Производителят не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилна употреба.

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

- Този уред трябва да се използва само върху хора за изсушаване на гел лакове чрез UV или LED светлина. Трябва да се използва върху нокти на ръце или крака.
- Устройството е предназначено само за целите, описани в тези инструкции за употреба. Производителят не носи отговорност за възникнали щети от неправилна или небрежна употреба.
- Може да използвате този уред за поставяне на изкуствени нокти на ръцете и краката си.
- Специалната форма на уреда гарантира, че лакът на ноктите изсъхва равномерно.
- Може да изберете времето на работа според специфичния лак за нокти - 30, 60 или 120 секунди.

1. Кабел за захранване
2. Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ с три нива за време (30, 60 и 120 секунди)
3. Странични отвори за въздух



- 4. Вентилатор
- 5. Женски съединител

4. РАБОТА С УРЕДА

- Поставете устройството върху твърда, равна и суха повърхност. Уверете се, че вентилаторът и страничните отвори за въздух не са покрити.
- Сложете кабелът за захранване в контакт, отговарящ на техническите данни на щепсела на кабела.
- Поставете ръка / крак с ноктите, третирани с UV / LED гел за нокти, в отвора на устройството (с ноктите обърнати нагоре).
- Натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ, за да включите уреда.
- Задайте секундите на работа като натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ повторно. Изберете секундите според препоръката на производителя на гел лака, който използвате:
 - 1-во натискане на бутон ВКЛ/ИЗКЛ= 30 секунди.
 - 2-ро натискане на бутон ВКЛ/ИЗКЛ= 60 секунди.
 - 3-то натискане на бутон ВКЛ/ИЗКЛ= 120 секунди.
 - 4-то натискане на бутон ВКЛ/ИЗКЛ= уредът се изключва.
- След като избраните секунди изтекат уредът се изключва автоматично.
- Повторете тази процедура на другата си ръка/крак.
- След употреба винаги изключвайте уреда от контакта. Преди да го приберете го оставете да изстине.

6. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ


- Преди почистване на уреда, винаги го изключвайте от контакта!

- Почиствайте долната част на уреда с леко навлажнена кърпа след всяка употреба.
- Не използвайте препарати за почистване.

7. РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем	Възможна причина	Разрешение
Уредът не се включва	Няма ток/ Уредът не е включен към токовата мрежа/Кабелът не е поставен правилно в женския съединител.	Включете уреда правилно към токовата мрежа/ Поставете кабелът правилно в женския съединител
UV/LED гел лакът не изсъхва	Избраното време за работа е прекалено късо.	Изберете по-дълго време, според указанията на производителя на гел лака.

8. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

 Уредът отговаря на изискванията на приложимите европейски директиви.



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

9. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.

2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуег не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.