

Ръководство на потребителя за сешоар Beurer HC 35

I. Включено в комплекта:

- 1 бр. компактен сешоар Beurer HC 35
- 1 бр. професионална дюза
- 1 бр. торбичка за съхранение
- 1 бр. ръководство на потребителя

** Прочете тези инструкции внимателно и ги запазете за по-нататъшна употреба. Уверете се, че ако дадете това устройство на друг ще им предадете и тези инструкции за употреба.*

** Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля свържете се с търговеца от когото сте го закупили.*

II. Инструкции за безопасност:

- Устройството е предназначено само за целта, описана в настоящите инструкции за употреба.
- Уредът може да се използва от хора с намалени умствени способности и деца над 8 години само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Уредът не е играчка – пазете го далеч от деца!
- Дръжте опаковката на устройството далеч от обсега на деца – риск от задушаване!
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Не използвайте сешоара в близост до мивки, вани или други контейнери пълни с вода.
- Не потапяйте устройството във вода или други течности – риск от токов удар!
- Ако изпуснете устройството във вода не бъркайте във водата, за да го извадите! Първо изключете предпазителя и извадете кабела на сешоара от ел. мрежа.
- След употреба на устройството в банята, моля изключете го от захранването и го махнете от банята. В уреда не бива да попада вода дори когато устройството е изключено.

- Като допълнителна мярка за безопасност при употреба в баня препоръчваме инсталирането на защитно устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален работен ток не повече от 30 mA. При нужда потърсете съвет от електротехник.
- Уредът е предназначен за домашна употреба, а не за търговски цели.
- Ако кабелът за захранване е повреден трябва да бъде сменен. В случай, че това е невъзможно целият уред трябва да бъде изхвърлен. Смяната на кабела трябва да се извършва само от оторизиран технически персонал.
- В никакъв случай не използвайте устройството, ако има видими следи от повреди върху него и/или кабела му.
- Не дърпайте, прегъвайте и повреждайте кабела на устройството. Не навивайте кабела около сешоара.
- Уверете се, че въздушните отвори и махачият се предпазители не са покрити.
- Производителят не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

III. Описание на устройството:

1. Махаща се, въртяща се професионална дюза
2. Изходен отвор за въздух
3. Махащ се предпазител
4. Бутон за Вкл./Изкл.
5. Бутон за студен въздух (син)
6. Бутон за топъл въздух (червен)
7. LED дисплей
8. Дръжка
9. Ухо за закачане
10. Защита срещу прегъване
11. Кабел за захранване

IV. Употреба:

1. Измийте косата си както обикновено, след което я изсушете с кърпа. Лаковете за коса съдържат запалими субстанции. Поради това не бива да използвате сешоара, ако използвате лак за коса.
2. Застанете на суха, непроводима повърхност и се уверете, че ръцете ви са сухи.
3. За да включите сешоара трябва да натиснете бутона за **Вкл./Изкл.** (4). Сешоарът се включва на средна топлинна настройка и два LED индикатора светват на дисплея (7).

4. Използвайте бутона за топъл въздух (6) или бутона за студен въздух (5), за да зададете желаното от вас ниво. Осветеният LED дисплей (7) ви показва зададеното ниво в момента.

Един червен LED индикатор = нежен въздушен поток, топъл въздух

Два червени LED индикатора = мощен въздушен поток, много топъл въздух

Три червени LED индикатора = много мощен въздушен поток, горещ въздух

Един син LED индикатор = нежен въздушен поток, студен въздух

Два сини LED индикатора = мощен въздушен поток, студен въздух

Три сини LED индикатора = много мощен въздушен поток, студен въздух

5. Изсушете и/или стилизирайте косата си по желанието от вас начин.
 6. Изключвайте сешоара след всяка употреба или при всяко спиране на сушенето. За да изключите сешоара, натиснете бутона за **Вкл./Изкл.** (4). LED индикаторите на сешоара ще изгаснат.
 7. Извадете захранващия адаптер от ел. контакт.
 8. Оставете сешоара да изстине напълно върху огнеустойчива повърхност преди да го приберете.

V. Почистване и съхранение на устройството:

- Винаги изваждайте уреда от захранването преди да го почистите – риск от токов удар!
- Оставете сешоара да изстине преди да го приберете/почистите.
- Махайте и почиствайте предпазителя редовно, за да работи сешоара дълго време.

VI. Техническа информация:

Тегло	около 560 гр.
Захранващо напрежение	220 - 240 V ~, 50/60 Hz
Консумация на енергия	1600-2000 W
Клас на защита	II
Условия за работа	Само употреба на закрито
Подходяща температура за работа на уреда	От -10 до +40 °C

VII. Регулаторна информация:



Уредът отговаря на изискванията на приложените европейски директиви.



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.



За ваша безопасност никога не потапяйте уреда във вода или други течности! Не го мокрете!

Това устройство отговаря на Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (преработен текст) текст от значение за ЕИП и на Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението текст от значение за ЕИП.

VIII. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

- Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
- Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
- Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
- Веуегер не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.