

Ръководство на потребителя за сешоар Beurer HS 17

I. Включено в комплекта:

- 1 бр. компактен сгъваем сешоар Beurer HS 17
- 1 бр. професионална дюза
- 1 бр. ръководство на потребителя

** Прочете тези инструкции внимателно и ги запазете за по-нататъшна употреба. Уверете се, че ако дадете това устройство на друг ще им предадете и тези инструкции за употреба.*

** Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля свържете се с търговеца от когото сте го закупили.*

II. Инструкции за безопасност:

- Устройството е предназначено само за целта, описана в настоящите инструкции за употреба.
- Уредът може да се използва от хора с намалени умствени способности и деца над 8 години само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Уредът не е играчка – пазете го далеч от деца!
- Дръжте опаковката на устройството далеч от обсега на деца – риск от задушаване!
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Не използвайте сешоара в близост до мивки, вани или други контейнери пълни с вода.
- Не потапяйте устройството във вода или други течности – риск от токов удар!
- Ако изпуснете устройството във вода не бъркайте във водата, за да го извадите! Първо изключете предпазителя и извадете кабела на сешоара от ел. мрежа.
- След употреба на устройството в банята, моля изключете го от захранването и го махнете от банята. В уреда не бива да попада вода дори когато устройството е изключено.
- Като допълнителна мярка за безопасност при употреба в баня препоръчваме инсталирането на защитно устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален работен ток не повече от 30 mA. При нужда потърсете съвет от електротехник.
- Уредът е предназначен за домашна употреба, а не за търговски цели.
- Ако кабелът за захранване е повреден трябва да бъде сменен. В случай, че това е невъзможно целият уред трябва да бъде изхвърлен. Смяната на кабела трябва да се извършва само от оторизиран технически персонал.
- В никакъв случай не използвайте устройството, ако има видими следи от повреди върху него и/или кабела му.
- Не дърпайте, прегъвайте и повреждайте кабела на устройството (3). Не навивайте кабела около сешоара.
- Уверете се, че въздушният отвор не е покрит.
- Производителят не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

III. Описание на устройството:

1. Сгъваема дръжка
2. Защита срещу прегъване с ухо за закачане
3. Кабел за захранване
4. Плъзгащ се превключвател с три степени:
 - 0: Не работи
 - 1: Ниска степен на издухване с топъл въздух
 - 2: Висока степен на издухване с горещ въздух
5. Махаща се, въртяща се професионална дюза
6. Изходен отвор за въздух



IV. Употреба:

1. Включете сгъваемият сешоар чрез плъзгащия се превключвател (4) към една от трите позиции:
0: Не работи
1: Ниска степен на издухване с топъл въздух
2: Висока степен на издухване с горещ въздух
2. Може да използвате въртящата се професионална дюза (5), за да насочите посоката на горещия въздух по начина по който искате.
3. Изсушете и/или стилизирайте косата си по желания от вас начин.
4. Изключвайте сешоара след всяка употреба или при всяко спиране на сушенето. За да изключите сешоара трябва да плъзнете превключвателя за Вкл./Изкл. (4).
5. Извадете захранващия адаптер от ел. контакт след всяка употреба.
6. Оставете сешоара да изстине.
7. Не навивайте кабелът за захранване около устройството. Съхранявайте устройството на сухо място, далеч от обсега на деца. Устройството може да бъде закачено като използвате ухото му за закачане.

V. Почистване и съхранение на устройството:

Това устройство не изисква поддръжка.

- Винаги изваждайте уреда от захранването и го оставайте да изстине.
- Не почиствайте сешоара със силно запалими течности – риск от пожар!
- Корпусът на сешоарът и аксесоарите му може да бъдат почиствани с мека кърпа, която е намокрена с топла вода.
- Преди всяка употреба трябва да премахнете всичкият прах и коса, които са се натрупали във въздушния отдушник като използвате четка с подходящ размер.

VI. Техническа информация:

Тегло	около 359 гр.
Захранващо напрежение	220 - 240 V ~, 50/60 Hz
Консумация на енергия	1300 W
Клас на защита	II
Условия за работа	Само употреба на закрито
Подходяща температура за работа на уреда	От -10 до +40 °C

VII. Регулаторна информация:



Уредът отговаря на изискванията на приложимите европейски директиви.



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.



За ваша безопасност никога не потапяйте уреда във вода или други течности! Не го мокрете!



Отделете продукта и елементите на опаковката и ги изхвърлете спазвайки местните закони и разпоредби.

Устройството носи маркировка CE и отговаря на следните директиви на ЕС:

- Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (преработен текст) текст от значение за ЕИП.

- Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (преработен текст) текст от значение за ЕИП.

VIII. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веугер не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.