

# Ръководство на потребителя за сешоар Beurer HC 25



Прочетете внимателно тези инструкции за употреба. Спазвайте предупрежденията и бележките за безопасност. Запазете тези инструкции за употреба за бъдещи справки. Направете инструкциите за употреба достъпни за други потребители. Ако устройството бъде дадено на друг, предоставете инструкциите за употреба и на следващия потребител.

## 1. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА:

Проверете дали външната страна на картонената опаковка за доставка е непокътната и се уверете, че цялото съдържание е налице. Преди употреба се уверете, че устройството и аксесоарите нямат видими следи от повреди и целият опаковъчен материал е отстранен от тях. Ако имате някакви съмнения, не използвайте устройството и се свържете с вашия търговец или потърсете помощ на посочения адрес за обслужване на клиенти.

- 1 x компактен сешоар Beurer HC 25 подходящ за пътуване
- 1 x професионална дюза
- 1 x тези инструкции за употреба

## 2. ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Уредът е предназначен за домашна употреба, а не за търговски цели.
- Уредът може да се използва от хора с намалени умствени способности и деца над 8 години само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Уредът не е играчка – пазете го далеч от деца!
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Ако кабелът за захранване е повреден трябва да бъде сменен. В случай, че това е невъзможно целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- След употреба на устройството в банята, моля изключете го от захранването и го махнете от банята. В уреда не бива да попада вода дори когато устройството е изключено.
- Като допълнителна мярка за безопасност при употреба в баня препоръчваме инсталирането на защитно устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален работен ток не повече от 30 mA. При нужда потърсете съвет от електротехник.
- Никога не използвайте устройството във вода, близо до вода или в много влажна среда.
- Не отваряйте или ремонтирайте устройството сами. В противен случай перфектното му функциониране вече не е гарантирано, а гаранцията на уреда става невалидна.



### ОПАСНОСТ:

**За да избегнете увреждане на здравето, ние силно препоръчваме да не използвате устройството в следните ситуации:**

- Не потапяйте устройството във вода или други течности – риск от токов удар!
- Ако изпуснете устройството във вода веднага го изключете от електрическото захранване. Не бъркайте във водата, за да го извадите – риск от токов уред!
- След изпускане на устройството във вода, моля потърсете оторизиран специалист, който да провери правилната работа на устройството. В противен случай съществува риск от токов удар!
- Дръжте бижута и други метални неща далеч от филтъра за всмукване на въздух – риск от токов удар!
- Не вкарвайте никакви предмети в корпуса – риск от токов удар!
- Ако устройството е изпуснато или повредено по друг начин – спрете да го използвате. В противен случай съществува риск от токов удар!

- Преди всяка употреба проверете за следи от повреди върху уреда и кабела и ако установите такива не ги използвайте. Потърсете оторизиран техник. В противен случай съществува риск от токов удар!
- Не използвайте удължители при употреба в банята, за да сте сигурни, че може да изключите устройството от токовата мрежа бързо.
- Дръжте опаковката на устройството далеч от обсега на деца – риск от задушаване!



**ВНИМАНИЕ:**

**За да избегнете увреждане на здравето, моля, обърнете внимание на следното:**

- Уверете се, че устройството не е в близост до лесно запалими материали – риск от пожар!
- Защитната решетка (8) и изходът за въздух (9) на сешоара не трябва да съдържат мъх, прах и засмукана коса – опасност от пожар!
- Не покривайте устройството с нищо – риск от пожар!
- Не използвайте устройството върху синтетична коса – риск от пожар!



**Бележки:**

- Дърпайте кабела от контакта само за щепсела.
- Преди да използвате устройството премахнете всички опаковки от него.
- Свържете устройството само към контакт с подходящо токово напрежение.
- Не използвайте допълнителни части и аксесоари, които не са препоръчани от производителя.
- При никакви обстоятелства не трябва да отваряте или ремонтирате устройството сами, тъй като безусловната му работа не може да бъде гарантирана след това. Неспазването ще доведе до анулиране на гаранцията
- Никога не оставайте устройството включено без надзор.
- В случаи на повреда ремонтирайте устройството само при оторизиран техник.
- Не използвайте уреда навън.
- Ако дадете уреда на друг, моля предайте им и това ръководство за употреба.

**Използване по предназначение:**

Този сешоар трябва да се използва само от физически лица за сушене на коса и е само за лична употреба!



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Устройството е:

- само за външна употреба
- да се използва само за целта, за която е проектиран, и по начина, посочен в тези инструкции за употреба.

**Всяка неправилна употреба може да бъде опасна!**

**3. ВАЖНИ СИМВОЛИ И ЗНАЦИ:**

Следните символи са използвани върху уреда, в тези инструкции за употреба, върху опаковката и върху типовата табела на уреда:

	<b>Опасност:</b> Устройството не трябва да се използва близо до вода или във вода (напр. в мивка, под душа или ваната) – риск от токов удар!
	<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:</b> Предупредителна бележка, показваща риск от нараняване или увреждане на здравето.
	<b>ВАЖНО:</b> Бележка за безопасност, показваща възможна повреда на устройството/аксесоара.

	<b>Информация за продукта.</b> Обърнете внимание на важна информация.
	Продуктите доказано отговарят на изискванията на техническите регламенти на ЕАЕС.
	Спазвайте инструкциите за употреба.
	Изхвърлете опаковката по екологичен начин.
	Знак за оценено съответствие на Обединеното кралство.
	Маркировка за идентифициране на опаковъчния материал. А = Код на материала, В = Номер на материала: 1-6 = Пластмаса, 20-22 = Хартия и картон
	Производител.
	Този продукт отговаря на изискванията на приложимите европейски и национални директиви.
	Изхвърляне в съответствие с Директивата на ЕС за отпадъци от електрическо и електронно оборудване – WEEE.
	Разделете продукта и елементите на опаковката и ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.
	<b>Устройство с клас на защита II</b> Устройството е двойно защитено и по този начин отговаря на клас на защита 2.

#### 4. ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО:

1. Професионална дюза, която се маха и върти
2. Дръжка на сгъваемия механизъм
3. Превключвател на напрежение
4. Механизъм срещу оплитане на кабела и ухо за закачане
5. Кабел за захранване
6. Бутон за студен въздух ❄️
7. Плъзгащ се бутон за настройка на издухването и топлината с три нива:
  - 0= изключено
  - 1= леко издухване и топъл въздух
  - 2= силно издухване и горещ въздух
8. Махаща се защитна решетка с филтър за мърс
9. Изход за въздух



#### 5. УПОТРЕБА:

##### ВАЖНО:



Задайте правилното работно напрежение (100-120 V или 220-240 V), преди да използвате устройството за първи път.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- Застанете на суха, непроводима повърхност – риск от токов удар!
- Уверете се, че ръцете ви са сухи – риск от токов удар!
- Професионалната дюза и сешоарът могат да станат много горещи в зависимост от избраните настройки и период на работа. Моля внимавайте – риск от пожар и изгаряне! Не докосвайте дюзата по време на работа!
- Поставайте устройството само на огнеустойчиви повърхности. Риск от пожар!
- Не поставяйте устройството върху или близо до мокри кърпи – риск от токов удар!
- Внимавайте устройството да не засмуче коса – риск от пожар!
- Ако кабелът (5) е заплетен – разплетете го!
- Не слагайте кабела (5) в пълни чекмеджета и внимавайте да не го прекъснете. Повреденият кабел води до риск от токов удар!
- Не дърпайте кабела (5) и не го усуквайте. Внимавайте да не докосва остри обекти и да не докосва топли повърхности.
- Повредените или заплетени захранващи кабели увеличават риска от токов удар!

### **Бележка:**



Имайте предвид, че при първоначална употреба има лек мирис от устройството – това е нормално и не е вредно за вашето здраве. Оставете уреда да работи за 3-5 минути. След това може да го използвате.

### **Сушене на коса**

- Включете сешоара чрез бутон (7):
  - 0= сешоарът не е включен.
  - 1= леко издухване и топъл въздух
  - 2= силно издухване и горещ въздух
- Можете да използвате въртящата се професионална дюза (1), за да регулирате посоката на горещия въздух според нуждите.
- Изсушете и/или стилизирайте косата си по желания от вас начин.
- Бутонът за студен въздух ❄️ може да бъде натиснат по всяко време на употреба. За да го изключите просто спрете да го натискате. Студеният въздух е идеален завършек на вашата прическа и се използва с цел фиксиране на косата ви.
- След всяко употреба / прекъсване на работа, винаги избирайте позиция 0 на плъзгащия се бутон (7) и изключвайте уреда.
- Преди да приберете уреда, моля изключете го от захранването и го поставете на незапалима повърхност докато изстине.
- Съхранявайте уреда на сухо място, далеч от деца.
- Може да приберете уреда като за закачите за ухото за закачане (4).



### **Бележка:**

За най-добри резултати с йонната технология използвайте сешоара без приставка.

## **6. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО:**

### **Почистване:**

#### **Важно:**



- Винаги изваждайте уреда от захранването преди да го почистите – риск от токов удар!
- Внимавайте да не попадне вода в устройството – риск от токов удар!
- Не почиствайте уреда с леснозапалими препрати – риск от пожар!



### **Бележки:**

- Този сешоар не изисква поддръжка.
- Пазете уреда от прах, замърсяване и влажност.
- Не почиствайте в миялна машина!

- Не използвайте агресивни, разяждащи, абразивни или корозивни почистващи препарати или твърди четки.
- Уредът и аксесоарите му могат да се почистват с мека кърпа, която е леко навлажнена с топла вода.
- Преди всяка употреба почиствайте изхода за въздух (9) и защитната решетка (8) от пух, прах и косми чрез четка, която е подходящ размер.

## 7. ИЗХВЪРЛЯНЕ:

В интерес на опазването на околната среда уредът не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци в края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в подходящ местен пункт за събиране или рециклиране. Спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на материали.



Моля, изхвърлете устройството в съответствие с Директивата на ЕО – WEEE (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).

Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се със съответните местни власти.

Можете да разберете за пунктовете за събиране на вашите стари устройства, напр. от местната общинска управа, местната компания за изхвърляне на отпадъци или вашия търговец.

## 8. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Тегло	около 426 гр.
Захранващо напрежение	АС 100-120 / 220 - 240 V , 50/60 Hz
Консумация на енергия	800-1200/1350-1600 W
Клас на защита	II
Условия за работа	Само употреба на закрито
Подходяща температура за работа на уреда	От -10 до +40 °С

Подлежи на технически модификации.

## 9. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
  - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
  - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
  - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
  - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуегер не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).