

Ръководство на потребителя за преносим външен твърд диск Toshiba Canvio Ready



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на преносимия външен твърд диск Toshiba Canvio Ready. Благодарение на Plug-and-Play функционалността устройството е готово за употреба веднага след свързване и предоставя достатъчно пространство за съхранение на снимки, видеоклипове, документи и други файлове. Интерфейсът USB 3.2 Gen 1 поддържа скорости на трансфер до 5 Gbit/s, което позволява бързо и удобно прехвърляне на данни. Модерният корпус с релефна повърхност за по-сигурен захват съчетава практичност и съвременен дизайн, а утвърдените технологии на Toshiba осигуряват надеждно съхранение на данните в ежедневната работа.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения преди използване на устройството.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.
- Използвайте устройството само по начина, описан в ръководството.
- Дръжте устройството и неговите части далеч от деца и домашни любимци, тъй като малки части могат да представляват опасност от нараняване или задавяне.
- Не разглобявайте устройството. Вътре няма части, подлежащи на обслужване от потребителя. Ремонти могат да се извършват само от оторизиран сервизен персонал.
- Не излагайте устройството на мокри или влажни условия, тъй като това може да доведе до електрически удар или пожар.

- Не допускайте навлизането на течности или метални предмети, като винтове, скоби или кламери, в устройството. Чужди предмети могат да причинят късо съединение, което може да доведе до повреда на продукта и пожар.
- Не използвайте устройството, ако е било изпуснато или повредено.
- Ако продуктът излъчва миризма, прегрява или започне да пуши, незабавно изключете устройството и разкачете USB кабела. Не използвайте устройството повторно. Моля, свържете се с търговеца, от който е закупено устройството.
- Не докосвайте и не изключвайте USB кабела по време на работа, тъй като това може да доведе до загуба на данни или повреда на устройството.
- Не удряйте, не изпускайте и не разклащайте устройството, тъй като това може да доведе до загуба на данни или повреда на устройството.
- Не използвайте устройството при високи или ниски температури, както и при внезапни температурни промени.
- Уверете се, че сте направили резервно копие на възможно най-много данни, съхранени на устройството, на друго устройство за съхранение.
- Не покривайте устройството по време на работа, тъй като то може да се прегрее.
- Не използвайте устройството по време на гръмотевични бури.

Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Външен твърд диск Toshiba Canvio Ready;
- USB 3.2 Gen 1 кабел (Type-A към Micro-B);
- Ръководство за употреба.

Инсталация

Следната информация се отнася до захранването на устройството чрез USB порта (bus-powered) и предоставения USB кабел:

- Вашият твърд диск се захранва чрез USB порта (bus-powered). Поради това не е необходимо да свързвате външно захранване, тъй като нужният ток се осигурява от свързания USB порт.
- Пасивни USB хъбове или USB устройства, като клавиатури, мишки или подобни продукти, не могат да се използват за свързване на твърдия диск.
- Уверете се, че конекторите са поставени правилно.
- Никога не използвайте сила при свързване на кабелите. Проверете правилната ориентация на конекторите преди свързване.

Инструкции за употреба

Свързване на устройството към компютъра

- 1) Свържете USB 3.2 Gen 1 Micro-B конектора към съответния порт на устройството.
- 2) След като компютърът е включен и операционната система е напълно заредена, свържете USB Type-A конектора към USB Type-A порт на компютър.

За Windows PC

Незабавно:

- Индикаторът за захранване/пренос на данни ще светне.
- Устройството ще се активира.
- Устройството ще бъде разпознато от системата и в „Моят компютър“ ще се появи нова икона на устройство.

За Mac

Незабавно:

- Индикаторът за захранване/пренос на данни ще светне.
- Устройството ще се активира и ще бъде готово за употреба.

Безопасно премахване и изключване на устройството

Силно се препоръчва да не изключвате устройството, като просто извадите кабела, тъй като в този момент е възможно върху него да се записват данни. В такъв случай тези данни ще бъдат загубени и устройството може да бъде физически повредено!

Моля, следвайте стъпките по-долу за безопасно премахване на устройството.

За Windows PC

1. Щракнете върху иконата „Хардуер и изваждане на носител/Hardware and Eject Media“. Ще се появи изскачащ прозорец със списък на външните устройства, свързани към компютъра.
2. Изберете TOSHIBA устройството, което желаете да извадите. След няколко секунди ще получите уведомление, че устройството може безопасно да бъде премахнато.
3. Щракнете върху „ОК“, след което можете да изключите устройството.

За Mac

- Натиснете Ctrl и щракнете върху иконата на твърдия диск, след което изберете „Изваждане/Eject“.

ИЛИ

- Плъзнете иконата на твърдия диск в Кошчето.

Сега можете безопасно да изключите устройството.

Поддръжка и почистване

Преди да почиствате устройството, уверете се, че то е физически изключено от компютъра. Не почиствайте устройството или аксесоарите с каквито и да е химикали. За почистване на външната повърхност на устройството или аксесоарите използвайте суха и мека кърпа. Използването на химикали може да доведе до влошаване на качеството, деформация или промяна на цвета на тези елементи, както и до загуба на данни.

Отстраняване на проблеми

Компютърът не разпознава твърдия диск

- Уверете се, че всички връзки са правилно осъществени.
- Ако устройството е свързано чрез USB хъб, уверете се, че хъбът разполага със собствено захранване.
- Ако използвате допълнителна разширителна карта, уверете се, че тя работи правилно и че нейният софтуер/фърмуер е актуализиран.

Показва се съобщение „Устройството не може да бъде стартирано“

Възможни са две причини. Или е налице проблем със захранването и трябва да проверите връзките, или устройството има неизправност и се нуждае от сервизно обслужване.

Не виждам устройството в „Моят компютър/Този компютър“, но то се показва в Device Manager

Следвайте следните инструкции:

1. Щракнете с десния бутон върху „Моят компютър/Този компютър (My Computer/This PC)“.
2. Изберете „Управление/Manage“ от контекстното меню.
3. Изберете „Управление на дискове/Disk Management“. Ще се покаже списък с наличните устройства за съхранение.
4. Проверете дали устройството е в списъка.
5. Щракнете с десния бутон върху дясното поле и изберете „Изтриване на дял/Delete Partition“ от контекстното меню.
6. Щракнете отново с десния бутон върху полето и изберете „Създаване на нов дял/Create New Partition“ от контекстното меню.
7. След това изберете „Основен дял/Primary Partition“ в прозореца на съветника за дялове и натиснете „Напред/Next“.
8. Ще бъде показана буква на устройството, която при необходимост може да бъде променена. Натиснете „Напред“.

Внимание: При форматиране на устройството всички данни, съхранени на него, ще бъдат изтрети.

9. Потвърдете форматирането на устройството.

При опит за форматиране капацитетът на устройството се показва като 32 GB.

Това може да се дължи на форматиране на устройството с файловата система FAT32. Опитайте да използвате файлова система NTFS или exFAT. Това би трябвало да реши проблема.

Технически характеристики

Характеристика	Описание
Интерфейс	USB 3.2 Gen 1 (съвместим с USB 2.0)
Максимална скорост на трансфер	до 5.0 Gbit/s
Файлова система	NTFS (MS Windows), като устройството може да бъде преформатирано към файлова система HFS+ за пълна съвместимост с Mac.
Захранване	чрез USB порта (макс. 900 mA)
Размери (Ш x Д x В)	78 x 109 x 14 мм

Регулаторна информация

Този продукт е с CE маркировка в съответствие с изискванията на приложимите директиви на Европейския съюз. Отговорно за CE маркировката е Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Германия.

Toshiba ще спазва всички изисквания на регламента REACH (Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химичните вещества) и се ангажира да предоставя на клиентите информация относно химичните вещества, съдържащи се в нашите продукти, в съответствие с регламента REACH.

Електромагнитната съвместимост (ЕМС) на този продукт е проверена за типични условия на използване за тази продуктова категория, а именно за жилищна, търговска и лека индустриална среда. Всяка друга работна среда не е проверена от Toshiba и използването на този продукт в такива среди може да бъде ограничено или не се препоръчва.

Информация за изхвърляне и рециклиране:

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Гаранция

За информация относно гаранцията, моля, направете справка на официалния уебсайт на Toshiba: <https://www.toshiba-storage.com/warranty-claims/>.

Правна информация

© 2026 Toshiba Electronics Europe GmbH. Всички права запазени.

TOSHIBA си запазва правото да извършва технически промени. TOSHIBA не поема отговорност за щети, възникнали пряко или непряко в резултат на грешки, пропуски или несъответствия между този продукт и документацията. Името Toshiba и неговите логотипа са регистрирани търговски марки на Toshiba. Други търговски марки, упоменати или използвани в този документ, са собственост на съответните им притежатели. Възможни са грешки и пропуски.

Производител: Toshiba Electronics Europe GmbH

Адрес: Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany

Телефон: +49-(0)211-5296-0

Уебсайт: <https://www.toshiba.eu/>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.