

Ръководство на потребителя за преносим компютър Dell G15 5530

I. Подготовка на компютъра:

Бележка: Изображенията, които виждате в това ръководство може да са различни от вашия лаптоп, в зависимост от закупената от вас конфигурация.

1. Свържете захранващия адаптер, след което натиснете бутона за захранване на компютъра.

Бележка: Уверете се, че захранващият адаптер е свързан към компютъра и към източник на електричество при първото включване на компютъра, тъй като батерията може да влезе в режим на пестене на батерия по време на транспортиране.



2. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. Dell ви препоръчва:

- Да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.

Забележка: Ако сте се свързали към защитена мрежа, въведете паролата за дадената безжична мрежа, когато системата ви каже.

- Ако сте свързани към интернет, се впишете или си създайте Microsoft профил. Ако не сте свързани към интернет си създайте офлайн профил.
- На екрана **Support and Protection** въведете данните си за контакт.

3. Намерете Dell apps в Windows Start Menu – Recommended

Бележка: Приложенията на Dell са достъпни в под категория в Windows Старт меню.



My Dell: Централизирано място за ключови приложения на Dell, помощни статии и друга важна информация за вашия компютър. Също така My Dell ви уведомява за състоянието на гаранцията, препоръчаните аксесоари и актуализациите на софтуера, ако има такива.



SupportAssist: SupportAssist е интелигентна технология, която поддържа компютъра ви в най-добрата му работна форма, като оптимизира настройките му, открива проблеми, премахва вируси и ви уведомява, когато трябва да направите системни актуализации. Тя проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър. SupportAssist е предварително инсталиран на повечето Dell устройства, които работят с операционната система Windows. За повече информация вижте www.dell.com/serviceabilitytools.

Бележка: Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



Dell Update: Њпдейт на драйвери и критични корекции. За повече информация, моля посетете www.dell.com/support




Dell Digital Delivery: Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра. За повече информация вижте <http://www.dell.com/support>.

II. Хардуерни компоненти:

Изглед отдясно:

1. USB 3.2 Gen 1 портове (2):

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5 Gbps.



Изглед отляво:

1. Мрежов порт:

За свързване на Ethernet (RJ45) кабел от рутер или широколентов модем за мрежов или Интернет достъп.

2. Универсален аудио жак:

За свързване на аудио изходни устройства като високоговорители, усилватели и т.н.


3. Светлинен индикатор за статус на батерия:

Показва статуса на захранването и на батерията.

Солиден кехлибарен цвят – батерията има малко заряд.

Мигащ кехлибарен цвят – зарядът на батерията е критично нисък.

Не свети – батерията е напълно заредена.



Изглед отгоре:

1. Тъчпад:

Движете пръста си по тъчпада, за да местите курсора на мишката. Докоснете за ляв клик и докоснете с два пръста за десен клик.

2. Зона на ляв клик:

Натиснете за ляв клик.

3. Зона на десен клик:

Натиснете за десен клик.

4. Бутон за включване:

- Натиснете, за да включите компютъра, ако е изключен или в спящ режим или хибернация.

- Натиснете, за да поставите компютъра в спящ режим, ако е включен.

- Натиснете и задръжте за 10 секунди, за да изключите силово компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.

Бележка: Можете да персонализирате бутона за захранване в Windows. За повече информация вижте Me and My Dell на www.dell.com/support/manuals



Изглед отпред:

1. Камера:

Позволява ви да провеждате видео разговори, за правите снимки и да записвате видеа.

2. Светлинен индикатор за състоянието на камерата:

Свети, когато камерата работи.

3. Микрофон:

Осигурява вход за цифров звук за аудио запис, гласови повиквания и т.н.



Изглед отдолу:

1. Ляв високоговорител:


Осигурява аудио изход.

2. Етикет със сервизна информация:

Сервизният етикет е уникален буквено-цифров идентификатор за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници.

3. Десен високоговорител:


Осигурява аудио изход.



Изглед отзад:

1. USB 3.2 Gen 2 (Type-C) порт с DisplayPort:

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни, принтери и външни дисплеи. Осигурява скорост на пренос на данни до 10 Gbps.



Поддържа DisplayPort 1.4 и ви позволява да свързвате външен дисплей чрез дисплей адаптер.

Бележка: Този порт е достъпен само на компютри, които идват с графична карта NVIDIA GeForce RTX 3050/4050/4060.

Бележка: За да свържете стандартно DisplayPort устройство ви трябва USB Type-C към DisplayPort адаптер, който се продава отделно.

2. HDMI порт:

За свързване към телевизор, външен дисплей или друго устройство с HDMI. Осигурява аудио и видео изход.

3. USB 3.2 Gen 1 порт:






За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5 Gbps.

4. Порт за захранване:

За свързване на захранващ адаптер за зареждане на лаптопа.

III. Клавиши и клавишни комбинации:

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжете първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/Комбинация от клавиши	Функция
fn+ F1	Пускане на Windows Connect, за да видите свързаните Bluetooth устройства.
fn+ F2	Настройка на яркостта на подсветката на клавиатурата.
fn+ F8	Превключване между екрана на компютъра и външен екран.
fn+ F9	Вкл./ Изкл. на Game Shift.
fn+ F10	Намаление на яркостта на дисплея.
fn + F11	Увеличение на яркостта на дисплея.
fn+ F12	Вкл./ Изкл. на тъчпад.
	Макро клавиши Бележка: Може да конфигурирате режими и да задавате множество задачи за макро клавишите на клавиатурата.
	
	
	
	

IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.



Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо и електронно оборудване) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електронни продукти.

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на: www.polycomp.bg.