

Ръководство на потребителя за лаптоп Dell Alienware 16X Aurora AC16251

Важно: Изображенията в това ръководство може да се различават от вашия компютър, спрямо конфигурацията, която сте закупили.

I. Първи стъпки:

Свържете захранващия адаптер и натиснете бутона за захранване.

Бележка: С цел запазване на батерията, лаптопът може да влезе в режим на пестене на енергия. Свържете захранващия адаптер и натиснете бутона за захранване, за да включите лаптопа.



II. Хардуерни компоненти

Изглед отдясно

1. Вентилационни отвори

Вентилационните отвори осигуряват охлаждането на вашия компютър.

Блокирането на въздушния поток вследствие на запушени отвори може да доведе до прегряване, забавяне на системата или дори до повреди по хардуера. Редовно почиствайте вентилационните отвори, за да предотвратите натрупването на прах и мръсотия. Повече информация относно почистването на тези отвори може да намерите на <https://www.dell.com/support/home/en-bg>.



Изглед отляво

1. Вентилационни отвори

Вентилационните отвори осигуряват охлаждането на вашия компютър.

Блокирането на въздушния поток вследствие на запушени отвори може да доведе до прегряване, забавяне на системата или дори до повреди по хардуера. Редовно почиствайте вентилационните отвори, за да предотвратите натрупването на прах и мръсотия. Повече информация относно почистването на тези отвори може да намерите на <https://www.dell.com/support/home/en-bg>.



2. RJ45 ethernet порт (1 Gbps)

За свързване на Ethernet (RJ45) кабел от рутер или широколентов модем за мрежов или интернет достъп със скорост на трансфер от 10/100/1000 Mbps (максимум 1 Gbps).

3. USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) порт

Свързва устройства, като външни устройства за съхранение, принтери или външни дисплеи. Осигурява скорост на трансфер на данни до 5 Gbps.

4. Универсален аудиожак за слушалки

Свързва слушалки (включително и такива с микрофон).

5. Индикатор за състоянието на батерията

Показва състоянието на зареждане на батерията.

- Постоянна бяла светлина: компютърът е свързан към захранващия адаптер и батерията се зарежда.
- Постоянна жълто-оранжева светлина: зарядът на батерията е под 8%.

Изглед отпред

1. Микрофони (2)

Осигуряват дигитален звук за аудиозапис и гласови съобщения.

2. Инфрачервена камера

Подобрява сигурността, когато е свързана с Windows Hello за лицево разпознаване.

3. Инфрачервен предавател

Включва се, когато инфрачервената камера се използва, което позволява на инфрачервената камера да усеща и проследява движение.



4. Камера

Чрез нея може да снимате видеа, да правите снимки и да провеждате видеочатове.

5. Светлинен индикатор за състоянието на камерата

Включва се, когато камерата работи.

Изглед отгоре

1. Бутон за захранване

- Натиснете бутона, за да включите компютъра, ако е изключен, в спящ режим или в хибернация.
- Натиснете бутона, за да превключите компютъра в спящ режим, ако е включен.
- Натиснете и задръжте бутона, за да изключите принудително компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.

2. Зона за десен клик

Натиснете за десен клик.

3. Зона за ляв клик

Натиснете за ляв клик.

4. Тъчпад

Движете пръста си по тъчпада, за да движите курсора на мишката. Докоснете с един пръст за ляв клик и с два пръста за десен клик.



Изглед отзад

1. Вентилационни отвори

Вентилационните отвори осигуряват охлаждането на вашия компютър.

Блокирането на въздушния поток вследствие на запушени отвори може да доведе до прегряване, забавяне на системата или дори до повреди по хардуера. Редовно почиствайте вентилационните отвори, за да предотвратите натрупването на прах и мръсотия. Повече информация относно почистването на тези отвори може да намерите на <https://www.dell.com/support/home/en-bg>.

2. USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) порт

Свързва устройства, като външни устройства за съхранение, принтери или външни дисплеи. Осигурява скорост на трансфер на данни до 5 Gbps.

3. Thunderbolt 4.0 (40 Gbps) порт с DisplayPort/Power Delivery

Осигурява скорост на пренос на данни до 40 Gbps за USB4 и Thunderbolt 4. Поддържа USB4, DisplayPort 2.1, Thunderbolt 4 и ви позволява да се свържете към външен дисплей чрез дисплей адаптер.

Поддържа Power Delivery, което позволява двупосочно захранване между устройства.

Бележка: За свързването на DisplayPort устройство ви е необходим USB Type-C към DisplayPort адаптер (продава се отделно).

Бележка: USB4 е обратно съвместим с USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.

Бележка: Thunderbolt 4 поддържа два 4K дисплея или един 8K дисплей.

4. USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) порт с DisplayPort

Свързва устройства, като външни устройства за съхранение, принтери или външни дисплеи. Осигурява скорост на трансфер на данни до 10 Gbps.

Поддържа DisplayPort 2.1 и също така ви позволява да свържете външен дисплей чрез дисплей адаптер. В зависимост от вида портове, налични на избрани монитори Alienware, използването на адаптер може да не е необходимо.


Бележка: За свързването на DisplayPort устройство ви е необходим USB Type-C към DisplayPort адаптер (продава се отделно).

5. HDMI 2.1 порт с директен изход от дискретен графичен контролер

За свързване към външен дисплей, телевизор или друго устройство с HDMI. Осигурява изход за видео и аудио.

6. Порт за захранващ адаптер

Свържете захранващия адаптер, за да осигурите захранване на компютъра.



Изглед отдолу

1. Високоговорители

Осигуряват аудиоизход.

2. Вентилационни отвори

Вентилационните отвори осигуряват охлаждането на вашия компютър.

Блокирането на въздушния поток вследствие на запушени отвори може да доведе до прегряване, забавяне на системата или дори до повреди по хардуера. Редовно почиствайте вентилационните отвори, за да предотвратите натрупването на прах и мръсотия.

Повече информация относно почистването на тези отвори може да намерите на <https://www.dell.com/support/home/en-bg>.

3. Сервизен етикет

Сервизният етикет е уникален буквено-цифров идентификатор, който позволява на сервизните техники на Dell да идентифицират хардуерните компоненти във вашия компютър и да получат достъп до гаранционната информация.

4. MyAlienware QR код

MyAlienware е вашият персонализиран портал за съдържание, който включва видеа, статии, ръководства и достъп до поддръжка – всичко на едно място, специално за вашето Alienware устройство.



III. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Използвайте следните указания за безопасност, за да предпазите компютъра си от потенциални повреди и да осигурите личната си безопасност. Освен ако не е отбелязано друго, всяка процедура в този документ предполага, че сте прочели информацията за безопасност, която се предоставя с вашия компютър.

- Поставете оборудването върху твърда и равна повърхност. Оставете минимум 10,2 см (4 инча) свободно пространство от всички вентилирани страни на компютъра, за да се осигури въздушният поток, необходим за правилната вентилация. Ограничаването на въздушния поток може да повреди компютъра или да предизвика пожар.
- Не подреждайте оборудване едно върху друго и не го разполагайте прекалено близо до друго оборудване така, че да бъде изложено на рециркулиращ или предварително загрят въздух.
- Уверете се, че всички кабели са свързани към подходящите конектори. Някои конектори имат подобен външен вид и лесно могат да се объркат един с друг.
- Не поставяйте устройството си върху мека, текстилна повърхност, като например легло, диван или килим.
- Дръжте устройството си далеч от радиатори и източници на топлина.
- Пазете оборудването си от изключително високи или ниски температури, за да гарантирате, че то се използва в рамките на посочения работен диапазон.
- Не поставяйте каквито и да било предмети във вентилационните отвори или други отвори на оборудването. Това може да доведе до пожар или токов удар чрез късо съединение на вътрешните компоненти.
- Не използвайте оборудването си във влажна среда, например в близост до вана, мивка или плувен басейн.
- Не използвайте оборудване, захранвано с променлив ток, по време на електрическа буря. Захранваните с батерии устройства могат да се използват, ако всички кабели са изключени.
- Не разливайте течности и не разсипвайте храна върху оборудването си.
- Преди да почистите оборудването си, изключете го от електрическия контакт. Почистете устройството си с мека кърпа, навлажнена с вода. Не използвайте течности или аерозолни почистващи препарати, които могат да съдържат запалими вещества.
- Почистете LCD екрана на лаптопа или дисплея на монитора с мека, чиста кърпа и вода. Отстранявайте бързо влагата от дисплея и го поддържайте сух. Продължителното излагане на влага може да повреди дисплея. Не използвайте препарат за почистване на прозорци, за да почиствате дисплея си.
- Ако оборудването ви не функционира нормално – особено при наличие на необичайни звуци или миризми – незабавно го изключете от електрическата мрежа и се свържете с оторизиран търговец или сервизен център.

IV. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, могат да бъдат намерени на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.



Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.

Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо и електронно оборудване) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електрически и електронни продукти.

V. ГАРАНЦИЯ

Продуктите с марка Dell се предлагат с ограничена хардуерна гаранция, която обикновено е със срок от три години, освен ако не е посочено друго в документите, придружаващи продукта или покупката. Ако бъде закупен заедно със система Dell, тя ще следва системната гаранция.

Гаранционният срок започва да тече от датата на продажбата, посочена във фактурата или касовата бележка, и е валиден на територията на Република България.

Продуктите с марка Dell, които се продават и използват, са предмет на приложимите национални потребителски законови права, условията на всяко споразумение за продажба на дребно, което сте сключили (което ще се прилага между вас и търговеца на дребно) и условията на договора за краен потребител на Dell. Dell може също така да предостави допълнителна хардуерна гаранция – пълните подробности за договора за краен потребител на Dell и гаранционните условия могат да бъдат намерени на Dell.com. Изберете вашата страна от списъка в долната част на „Началната страница“ и след това щракнете върху „Правила и условия“ за условията на крайния потребител или връзката „Поддръжка“ за гаранционните условия.

Производител: Dell Technologies

Адрес: Dell Inc.

1 Dell Way

Round Rock, TX 78682, US

Телефон: 1-877-275-3355

Имейл: bill.scannell@dell.com

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.