

# Ръководство на потребителя за гейминг клавиатура

## Genesis Lith 400 RGB

### I. Характеристики:

- Нископрофилни и тихи клавиши, направени по X-Scissors технология.
- "Anti-ghosting" функция за 19 бутона.
- RGB подсветка с PRISMO ефект.
- Софтуер за игри с профил и макроредактор.

### II. Спецификации:

- Размери на клавиатурата: 456 x 195 x 25 мм
- Конектор: USB
- Брой клавиши: 104
- Брой мултимедийни клавиши: 12

### III. Инсталация:

Свържете устройството си към USB порта на вашия компютър. Необходимо е да изчакате около 15 секунди за първата връзка до пълното инсталиране на драйверите. Клавиатурата включва софтуер, който ви позволява да настроите разширени функции. Ако искате да използвате тези функции, трябва да изтеглите и инсталирате софтуера от нашия уебсайт [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com). Отворете инсталационната папка и след това щракнете два пъти върху setup.exe. файла. Следвайте инструкциите за инсталиране. След успешна инсталация, иконата на софтуера се появява на основния панел на дъното. Щракването два пъти върху иконата отваря прозореца на интерфейса за настройки.

### IV. Промяна на функциите на стрелките:

Натиснете клавиши Fn + W, за да смените функцията на стрелките с клавиши W, A, S, D.

### V. Яркост на подсветката:

За да промените нивото на яркост на подсветката, натиснете клавишите Fn + стрелка нагоре/ надолу.

**Забележка:** Тази функция работи само в режими FN + 5 и FN + 7

### VI. Скорост на ефектите на подсветката:

За да промените скоростта на ефектите на подсветката, натиснете клавиши FN + стрелка наляво/надясно.

**Забележка:** Тази функция работи само в режими на FN + 1, FN + 2, FN + 3, FN + 4, FN + 6 и FN + 8.

### VII. Промяна на режима на подсветката:

Натиснете клавишите Fn + 1-9, за да промените между 9 режима на подсветка на играта.

### VIII. Персонализиран режим:

Персонализираният режим ви позволява да задавате индивидуалната осветеност във всяка зона.

1. Задръжте бутоната Fn и натиснете бутоната 7 два пъти, за да влезете в "Персонализиран режим".

2. Натиснете Fn + стрелките надолу/нагоре, за да промените цвета.

3. Натиснете Fn + стрелките наляво/надясно, за да се придвижите между 6 зони.

4. Задръжте бутоната Fn и натиснете бутоната 7 два пъти, за да запазите настройките.



### IX. Съдържание на кутията:

- Геймърска клавиатура Lith 400 RGB
- Кратка инструкция за инсталация

### X. Изисквания за работа с клавиатурата:

- Компютър или устройство съвместимо с USB порт.
- Windows XP/Vista/7/8/10

### XI. Гаранция:

- 2 г. гаранция от производителя

**XII. Информация за безопасна употреба:**

- Използвайте по предназначение.
- Неправомерни ремонти или вземане на отделни части от устройството прави гаранцията невалидна и може да причини повреда на продукта.
- Избягвайте удари или триене с твърд предмет, в противен случай това ще доведе до изтъркване на повърхността или други повреди на хардуера.
- Не използвайте продукта при ниски и високи температури, в силни магнитни полета и във влажна или прашна среда.
- Не изпускайте, не удряйте и не разклащайте устройството. При грубо боравене с него, устройството може да се повреди.
- Прорезите и отворите в корпуса са предвидени за вентилация и не трябва да бъдат запушвани. Блокирането на отворите може да причини прегряване на устройството.

**XIII. Общи условия:**

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт.
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват последиците, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.

