

Ръководство на потребителя за Microsoft Surface Pro 9

I. Описание на продукта:


Изглед отпред:

1. Камера с функция за разпознаване на лица в Windows Hello и предна камера
2. Студийни микрофони (двойни микрофони)
3. Порт за свързване на Surface



Изглед отзад:

1. Задна камера
2. Сила на звука
3. Бутон за Захранване
4. USB-C портове (2)
5. Капак на отделение за SIM



II. Представяне на продукт:

Surface Pro 9 е създаден да акцентира върху най-доброто от Windows 11 и да комбинира мощността на лаптоп, гъвкавостта на таблет и всичко помежду им.

Surface Pro 9 се предоставя с:

- Windows 11 Home издание (за клиенти потребители)
- Windows 11 Pro издание (за търговски клиенти)

Ако имате Windows 11 Home на вашето устройство, можете да надстроите до Windows 11 Pro срещу допълнително заплащане. За повече информация вижте [Надстройване Windows Home до Windows Pro](#).

III. Информация относно опазване на здравето и безопасността:

- Отварянето и/или поправката на вашето устройство може да представлява рисък от токов удар, повреда на устройството, пожар и телесни повреди, както и други опасности. Microsoft препоръчва да потърсите професионална помощ за поправка на устройства и да внимавате, ако сами предприемете действия по поправка.
- Препоръчваме ви да използвате оригинални захранващи устройства и захранващи кабели за променлив ток на Microsoft. С вашето устройство е предоставено оригинално захранващо устройство на Microsoft.
- Използвайте само променливотоково захранване от стандартен (от електрическата мрежа) контакт. Не използвайте нестандартни източници на захранване, като например генератори или инвертори, дори напрежението и честотата да изглеждат приемливи.
- Неправилното използване на батерията на устройството може да доведе до пожар или експлозия. Не загрявайте, отваряйте, пробивайте, повреждайте или изхвърляйте в огън вашето устройство или батерията му. Не оставяйте или зареждайте устройството си на директна слънчева светлина за продължителен период от време. Това може да причини повреда или разтопяване на батерията.
- За да намалите риска от пожар, токов удар или повреда на вашето устройство на Microsoft, не излагайте устройството си на дъжд, сняг или други видове влага. Не използвайте устройството в близост до вода или на влажно или прекомерно мокро място (например в близост до душ, вана, мивка, плувен басейн или във влажно мазе).
- Не претоварвайте контакта, удължителя, разклонителя или други електрически щепселни кутии.

- Избягвайте продължителен контакт на кожата ви с конектора, когато захранващият блок е включен в източник на захранване, тъй като може да почувствате дискомфорт в следствие на отделената топлина.
- Подредете всички кабели и шнурове така, че хората и домашните любимици да не могат да се препънат в тях или случайно да ги издърпат, докато се придвижват или обикалят наоколо. Не позволявайте на децата да играят с кабели и шнурове.
- Предпазвайте кабелите от прищипване или силно огъване, най-вече на мястото на свързване към електрическия контакт (електрическата мрежа), захранващото устройство и устройството ви.
- Проверявайте редовно захранващите кабели. Ако захранващият кабел се нагорещи, протърка, по повърхността му се появят пукнатини или се повреди по какъвто и да е начин, незабавно спрете да го използвате.

Моля, вижте приложението **Surface** или aka.ms/surface-safety за повече теми за безопасност, включително:

- Защита на слуха
- Осъзнаване на заобикалящата среда
- Притеснения относно топлина
- Опасност от задушаване/ малки части
- Смущения на медицински изделия
- Счупено стъкло (на дисплея)
- Фоточувствителни припадъци
- Мускулно-скелетни нарушения

IV. Регулаторна информация:

Можете да намерите важна регулаторна информация и информация относно рециклирането на вашето устройство на aka.ms/surface-regulatory или в приложението **Surface**. За целта отворете приложението Surface, изберете **Safety, regulatory, and warranty info**, а след това изберете **Regulatory information**.

Изхвърляне на отпадъци от батерии и електрическо и електронно оборудване:



Този символ върху продукта, неговите батерии или опаковката му означава, че продуктът и батерийте, които той съдържа, не трябва да се изхвърлят с битовите ви отпадъци. Вместо това вие носите отговорност да ги предадете на съответния събирателен пункт за рециклиране на батерии и електрическо и електронно оборудване.

Този продукт отговаря на всички приложими европейски наредби и директиви.

Авторско право:

Информацията и възгледите, изразени в настоящия документ, включително URL адресите и други препратки към уеб сайтове в интернет, може да се променят без предизвестие. Настоящият документ не ви предоставя никакви законни права на интелектуална собственост върху който и да е продукт на Microsoft. Имате право да копирате и използвате настоящия документ за свои вътрешни, справочни цели. © 2019 Microsoft Corporation. Surface и Windows са търговски марки на групата фирми на Microsoft. Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. Всички други търговски марки са собственост на съответните си собственици.

Може да намерите допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие на www.polycomp.bg