

# Ръководство на потребителя за Microsoft Surface Pro 10

## I. Представяне и преглед на продукта:

Новият Microsoft Surface Pro 10 е AI компютър, който е създаден за бизнеса и е проектиран за максимална гъвкавост.

Surface Pro 10 размива границата между хардуер и софтуер за максимална производителност в защитено, леко устройство, което се адаптира към всеки стил на работа.

Професионалистите в бизнес сферата получават предимствата на компютър с изкуствен интелект, който ускорява работата с Microsoft Copilot\* и им позволява да се насладят на следващата вълна от бизнес функции.

Сигурно влизане и удостоверяване с Windows Hello for Business или вградения NFC четец

11Pro

Антирефлексната технология и адаптивният цвят на сензорния екран PixelSense Flow променя баланса на цветовете въз основа на вашата среда, правейки екрана ви да изглежда ярък при почти всякакви условия на осветление.

Surface Slim Pen2 ви осигурява усещане на писане като писалка върху хартия

Подобрена с изкуствен интелект 1440p ултраширока камера Surface Studio, която поддържа Windows Studio Effects и има 114-градусово зрително поле, най-широкото поставяно някога в Windows PC9

Опростени ремонти с QR кодове с инструкции, вградени в устройството. Ясните икони вътре идентифицират броя на винтовете и видовете драйвери, необходими за ключови компоненти

До 19 часа живот на батерията и поддържано бързо зареждане

## II. Информация относно опазване на здравето и безопасността:

- Отварянето и/или поправката на вашето устройство може да представлява риск от токов удар, повреда на устройството, пожар и телесни повреди, както и други опасности. Microsoft препоръчва да потърсите професионална помощ за поправка на устройствата и да внимавате, ако сами предприемете действия по поправка.
- Препоръчваме ви да използвате оригинални захранващи устройства и захранващи кабели за променлив ток на Microsoft. С вашето устройство е предоставено оригинално захранващо устройство на Microsoft.
- Използвайте само променливотоково захранване от стандартен (от електрическата мрежа) контакт. Не използвайте нестандартни източници на захранване, като например генератори или инвертори, дори напрежението и честотата да изглеждат приемливи.
- Неправилното използване на батерията на устройството може да доведе до пожар или експлозия. Не загрявайте, отваряйте, пробивайте, повреждайте или изхвърляйте в огън вашето устройство или батерията му. Не оставяйте или зареждайте устройството си на директна слънчева светлина за продължителен период от време. Това може да причини повреда или разтопяване на батерията.
- За да намалите риска от пожар, токов удар или повреда на вашето устройство на Microsoft, не излагайте устройството си на дъжд, сняг или други видове влага. Не използвайте устройството в близост до вода или на влажно или прекомерно мокро място (например в близост до душ, вана, мивка, плувен басейн или във влажно мазе).
- Не претоварвайте контакта, удължителя, разклонителя или други електрически щепселни кутии.

- Избягвайте продължителен контакт на кожата ви с конектора, когато захранващият блок е включен в източник на захранване, тъй като може да почувствате дискомфорт в следствие на отделената топлина.
- Подредете всички кабели и шнури така, че хората и домашните любимци да не могат да се препънат в тях или случайно да ги издърпат, докато се придвижват или обикалят наоколо. Не позволявайте на децата да играят с кабели и шнури.
- Предпазвайте кабелите от прищипване или силно огъване, най-вече на мястото на свързване към електрическия контакт (електрическата мрежа), захранващото устройство и устройството ви.
- Проверявайте редовно захранващите кабели. Ако захранващият кабел се нагорещи, протърка, по повърхността му се появят пукнатини или се повреди по какъвто и да е начин, незабавно спрете да го използвате.
- **Безопасност относно слуха:** Честото или продължително излагане на силен шум или звуци при използване на слушалки може да причини временна или трайна загуба на слуха. Индивидуалната чувствителност към предизвиканата от шум загуба на слуха и възможните проблеми със слуха е различна. Също така силата на звука, произвеждан от дадено устройство, може да се различава в зависимост от характера на звука, настройките на устройството и използваните слушалки. В резултат на това няма конкретна настройка за силата на звука, която да е подходяща за всеки или за всяка комбинация от звук, настройки и оборудване.
  - Винаги намалявайте силата на звука на устройството си, преди да включите слушалките в него. Задайте силата на звука така, че да чувате ясно в тиха среда, но не по-силно.
  - Не увеличавайте силата на звука, след като започнете да слушате. Ушите ви могат да се адаптират с времето така, че високата сила на звука да ви се струва нормална, но въпреки това тя пак може да увреди вашия слух.
  - Използването на слушалки по време на шофиране може да е забранено или ограничено във вашия район. Проверете местните закони и разпоредби за повече информация.
- И последно, следете за наличие на симптоми на загуба на слуха. Добра идея е редовно да проверявате слуха си при аудиолог. Спрете да използвате слушалки с устройството и проверете слуха си в следните случаи:
  - Усещате каквито и да е симптоми на загуба на слух.
  - Чувате звънене в ушите.
  - Речта ви звучи приглушено, притъпено или глухо.
- **Избягване на въздушна възглавница:** Не поставяйте устройството или други предмети върху или близо до въздушните възглавници в превозни средства, оборудвани с въздушни възглавници. Предметите, поставени върху или близо до въздушна възглавница, може да причинят сериозни наранявания или смърт, ако въздушната възглавница се разгърне.
- **Припадъци вследствие на фоточувствителност:** Възможно е някои хора да получат припадък, когато са изложени на мигащи светлини или модели в движещи се изображения или видеоигри. Дори хора без анамнеза за припадъци или епилепсия може да имат недиагностицирано състояние, което може да причини „фоточувствителни припадъци“ при гледане на движещи се изображения или видеоигри. Тези припадъци може да имат различни симптоми, включително замайване, променено зрение, потрепвания на окото или лицето, резки движения или треперене на ръцете или краката, дезориентация, объркване или моментна загуба на съзнание. Припадъците може също да причинят загуба на съзнание или конвулсии, които да доведат до нараняване от падане или удар в близкостоящи предмети. Незабавно преустановете играта и се консултирайте с лекар, ако получите който и да е от тези симптоми. Родителите трябва да наглеждат или да попитат децата си за горните симптоми – децата и тийнейджърите е по-вероятно да получат тези припадъци, отколкото възрастните.
- Ако вие или някой от вашите близки има анамнеза за припадъци или епилепсия, консултирайте се с лекар, преди да играете.
- Рискът от фоточувствителни припадъци може да бъде намален, като се вземат следните предпазни мерки:
  - Седнете по-далеч от видеоекрана.
  - Използвайте по-малък видеоекран.
  - Играйте в добре осветена стая.

- Не играйте, когато сте сънливи или уморени.
- **Опасност от задавяне:** Това устройство може да съдържа малки части, които може да представляват опасност от задавяне за деца на възраст под 3 години. Дръжте малките части далеч от децата.
- **Радиочестотни смущения:** Въпреки че устройството ви е тествано за безопасност и съвместимост, то съдържа радио, което може да засегне друго електронно оборудване или медицински изделия (като например пейсмейкъри) при определени обстоятелства, което да доведе до тяхната неизправност и да причини възможни наранявания или смърт.
  - Изключете вашето устройство на всички места, на които има специално инструкции да го направите.
  - Следвайте всички инструкции на екипажа, докато сте в самолет. Изключете устройството си и/или включете самолетен режим, както е указано от екипажа, включително за всички безжични устройства, опаковани в багажа ви. Консултирайте се със служителите или екипажа на авиокомпанията относно използването на вашето устройство по време на полет.
  - Спазвайте всички местни правила и поставени инструкции на местата, където използването на клетъчна или безжична мрежа е забранено.
- **Излагане на радиочестотна (РЧ) енергия:** Устройствата, които имат Wi-Fi и Bluetooth® радиопредаватели, са проектирани, произведени и тествани, така че да отговарят на Европейските насоки за излагане на РЧ и относителен коефициент на поглъщане. За да сте сигурни, че излагането ви на РЧ енергия, генерирана от Wi-Fi и Bluetooth радио, не надвишава пределните стойности за излагане, определени от тези насоки, нагласете устройството така, че страната на дисплея да няма директен контакт с тялото ви, като например легнало положение на дисплея в скута ви или горната част на тялото ви.
- **Потенциално експлозивни среди:** Не съхранявайте и не носете със себе си запалими течности, газове или експлозивни материали в едно и също отделение заедно с устройството, неговите части и/или аксесоари.
- Изключете устройството и не изваждайте или инсталирайте зарядни устройства за батерии, променливотокови адаптери или друг аксесоар за вашето устройство, когато сте на място с потенциално експлозивна среда. Местата с потенциално експлозивни среди са често, но не винаги, специално обозначени, като може да включват места за зареждане с гориво или бензиностанции, места под палуби на кораби и други плавателни съдове, съоръжения за пренос и складиране на горива или химикали или места, в които във въздуха се събират запалими химикали или частици, като например прахови частици или метален прах. На подобни места може да възникнат искри, които да причинят експлозия или пожар.
- **Някои части на това устройство са магнитни:** Някои части на устройството ви са магнитни и може да привлекат метални предмети. За да намалите потенциалния риск от искри и нанесени вследствие на това щети на вашето устройство, други предмети и/или възможни наранявания, проверете дали електрическите свързващи зони са свободни от метални предмети, преди да свързвате устройства или зарядни съединители. Не поставяйте чувствителни на магнитни вълни устройства, кредитни карти и други магнитни носители за съхранение близо до устройството, за да намалите риска от магнитни смущения между вашето устройство и други устройства, възможно прекъсване на работата на медицински изделия или повреждане на съхранени на магнитен носител данни.
- **Лични медицински изделия:** Радиочестотните емисии и магнитни полета от електронно оборудване може да окажат отрицателно въздействие върху работата на друго електронно оборудване, което да доведе до неизправности във функционирането му. Въпреки че устройството ви е проектирано, тествано и произведено така, че да отговаря на изискванията за радиочестотни емисии в страни като САЩ, Канада, Европейския съюз и Япония, безжичните предаватели и електрическите схеми в устройството може да причинят неволно смущение в друго електронно оборудване.
- **Лицата с пейсмейкъри винаги трябва да вземат следните предпазни мерки:**
  - American Heart Association препоръчва поддържането на минимално разстояние от 15 см (6 инча) между безжичното устройство и пейсмейкъра, за да се избегне евентуално въздействие върху пейсмейкъра.

- Ако използвате мобилното си устройство с калъф или държач, изберете модел без метални части.
- Не носете устройството в джоб на гърдите си.
- Ако имате каквито и да е причини да предполагате, че възникват смущения, незабавно изключете устройството.
- Ако използвате медицинско изделие, различно от пейсмейкър, консултирайте се с производителя на изделието или с вашия лекар за информация и инструкции за използването на други електронни устройства в близост до вашето медицинско изделие.
- **Мускулно-скелетни смущения:** Използването на електронни входни устройства може да е свързано със сериозни наранявания или заболявания. Когато използвате компютър, както при много други дейности, може понякога да изпитате дискомфорт в дланите, ръцете, раменете, шията или други части на тялото. Въпреки това, ако имате симптоми като продължителен или повтарящ се дискомфорт, болка, пулсиране, спазми, мравучкане, изтръпване, усещане за парене или скованост, **НЕ ПРЕНЕБРЕГВАЙТЕ ТЕЗИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЗНАЦИ. НЕЗАБАВНО ПОСЕТЕТЕ КВАЛИФИЦИРАН ЗДРАВЕН СПЕЦИАЛИСТ** дори ако изпитвате симптомите, когато не работите на вашия компютър. Симптоми като тези могат да бъдат свързани с болезнени и понякога трайно увреждащи наранявания или смущения на нервите, мускулите, сухожилията или други части на тялото.
  - Можете да намерите насоки, които могат да помогнат да ви бъде по-удобно, докато работите с вашия компютър, и евентуално да намалят риска от поява на мускулно-скелетни смущения (МСС), на адрес [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com) и [xbox.com/xboxone/playhealthy](http://xbox.com/xboxone/playhealthy) (ръководство за здравословно играене на игри).
- **Дръжте далеч от малки деца:** Вашето устройство и аксесоарите му не са играчки. Не позволявайте на малки деца да играят с тях, защото децата могат да наранят себе си или други хора или да повредят устройството ви. Дръжте устройството си и всички негови части и аксесоари далеч от малки деца.
- **Използване с висока степен на риск:** Вашето устройство не е проектирано или предназначено за използване с каквото и да е приложение или в ситуация, при която неизправност на устройството от какъвто и да е вид може да доведе до смърт, сериозни телесни повреди или тежки екологични щети („използване с висок риск“). Ако изберете да използвате устройството си по начин, предполагащ висок риск, вие правите това на своя собствена отговорност.

Моля, вижте приложението **Surface** или [aka.ms/surface-safety](http://aka.ms/surface-safety) за повече теми за безопасност, включително:

- Защита на слуха
- Осъзнаване на заобикалящата среда
- Притеснения относно топлина
- Опасност от задушаване/ малки части
- Смущения на медицински изделия
- Счупено стъкло (на дисплея)
- Фоточувствителни припадъци
- Мускулно-скелетни нарушения

### III. Регулаторна информация:

Можете да намерите важна регулаторна информация и информация относно рециклирането на вашето устройство на [aka.ms/surface-regulatory](http://aka.ms/surface-regulatory) или в приложението **Surface**. За целта отворете приложението **Surface**, изберете **Safety, regulatory, and warranty info**, а след това изберете **Regulatory information**.

#### Изхвърляне на отпадъци от батерии и електрическо и електронно оборудване:



Този символ върху продукта, неговите батерии или опаковката му означава, че продуктът и батериите, които той съдържа, не трябва да се изхвърлят с битовите ви отпадъци. Вместо това вие носите отговорност да ги предадете на съответния събирателен пункт за рециклиране на батерии и електрическо и електронно оборудване.

**Този продукт отговаря на всички приложими към него европейски наредби и директиви.**

**Авторско право:**

Информацията и възгледите, изразени в настоящия документ, включително URL адресите и други препратки към уеб сайтове в интернет, може да се променят без предизвестие. Настоящият документ не ви предоставя никакви законни права на интелектуална собственост върху който и да е продукт на Microsoft. Имате право да копирате и използвате настоящия документ за свои вътрешни, справочни цели. © 2019 Microsoft Corporation. Surface и Windows са търговски марки на групата фирми на Microsoft. Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. Всички други търговски марки са собственост на съответните си собственици.

**Фирма:** Microsoft Ireland Operations Limited

**Адрес:** One Microsoft Place, South County Business Park, Dublin D18 P521

**Държава:** Ирландия **Телефонен номер:** +353 1 295 3826 **Факс:** +353 1 706 4110

Може да намерите допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg)