

Кратко ръководство на потребителя за слушалки Thermaltake Argent H5 RGB 7.1 USB

I. Главни характеристики:

1. 50 мм динамичен драйвер с висока разделителна способност
2. RGB подсветка с 16.8 RGB цвята
3. Лента за глава от изкуствена кожа
4. Лента за глава с 15 нива на регулиране
5. Махащи се наушници от мека мемори пяна
6. Махащ се микрофон
7. Въртящ се кръгъл бутон за регулиране на силата на звука
8. Бутон за Заглушаване на звука
9. Бутон за Баланс на Игра/ Чат
10. Бутон за DTS 7.1 съраунд звук
11. Бутон за регулиране на микрофон
12. За 3.5 мм порт за слушалки



II. Системни изисквания:

- Компютър със свободен USB порт
- Windows Win 7/ Win 8/ Win 10
- Интернет връзка
- 200 MB свободно пространство на твърдия диск

III. Хардуерно инсталиране:

Свързване към вашия компютър чрез USB порт:

1. Свържете USB конектора на контролната кутия към вашия компютър. Известието (Намерен хардуер) (Hardware found) ще се появи на екрана.
2. Изтеглете софтуера за гейминг слушалките Argent H5 RGB 7.1 от www.thermaltake.com. Стартирайте инсталирането и следвайте препоръчаните стъпки на екрана.



Свързване на устройствата чрез 3.5 мм комбиниран порт:

Ако вашето устройство има 3.5 мм комбиниран аудио + микрофон жак трябва просто да свържете 3.5 мм аудио кабела на вашите слушалките към аудио жака.



** Изисква се адаптер за контролерите на XBOX ONE без 3.5 мм порт (адаптерът се предлага отделно).*

Употреба на баланса Игра/Чат:

Натиснете бутон (1) и завъртете кръглия бутон (4), за да увеличите силата на звука в играта и за да намалите силата на звука на гласовете в чата ви. Ако пожелаете може да направите обратното и да увеличите гласовете и да намалите силата на звука на играта.

Употреба на DTS 7.1 съраунд звук:

Натиснете бутон (2), за да включите или изключите 7.1 съраунд звука.


Завъртете кръглия бутон, за да увеличите/ намалите силата на 7.1 съраунд звука.

Натиснете бутона с логото ТТ, за да изключите или да пуснете 7.1 съраунд звука. Когато 7.1 съраунд звука е спрян, логото ТТ ще светне, за да покаже, че звука е спрян.

Употреба на контролера за сила на звука на микрофона:

Натиснете бутон (3) и завъртите кръглия бутон (4), за да увеличите/ намалите силата на звука на микрофона.

Натиснете бутона с логото ТТ, за да спрете звука на микрофона или за да го включите. Когато микрофонът не е включен логото ТТ ще светне, за да покаже, че звука на микрофона е спрян.



IV. Насоки за безопасна употреба:

- Не разглобявайте слушалките и не ги използвайте при необичайни условия.
- Не потапяйте слушалките във вода или други течности.
- За повече информация за слушалките и техните аксесоари, моля посетете www.thermaltake.com
- Избягвайте да използвате слушалките с максимално усилено ниво на звука за дълги периоди от време. Това може да повреди вашия слух. Силно се препоръчва да използвате слушалките със средно ниво на звука винаги, когато ги използвате.

V. Общи условия:

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт.
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват на последиците, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.

