

## Кратко ръководство на потребителя за мишка Thermaltake Level 20



### I. Главни характеристики:

- Отгън проектирани суичове с 50 милиона клика живот:1 и 2
- Подсветка на 4 зони с 16.8 милиона цвята: 3 и 6
- Вградена памет на самата мишка за светлинни ефекти, макроси и DPI настройки.

За да смените между левите и десните бутони, натиснете и задръжте тези бутони.

Когато свързвате мишката в USB порт:


Бутоните 1 +3: Бутоните от дясната страна (За употреба от левичари)

Бутоните 2 + 3: Бутоните от лявата страна (За употреба от десничари).



**Бележка:** По подразбиране мишката е настроена за употреба от десничари.

- A. Ляв бутон
- B. Десен бутон
- C. Скрол бутон
- D. Превключвател на профил
- E. Бутон 5
- F. Бутон 6
- G. Бутон 7
- H. Бутон 8
- I. Тефлонови крачета на мишката
- J. Оптичен сензор Pixart PMW-3389



### II. Системни изисквания:

- Компютър със свободен USB порт
- Windows Win 7/ Win 8/ Win 10
- Интернет връзка
- 200 MB свободно пространство на твърдия диск

### III. Технически спецификации:

- До 8 бутона
- Оптичен сензор Pixart PMW3389 с резолюция до 16000 DPI
- Отгън проектирани суичове с 50 милиона клика живот
- Подсветка на 4 зони с 16.8 милиона цвята
- TT RGB Plus съвместима
- Поддържа Гласов Контрол с Изкуствен Интелект (AI)

### IV. Хардуерно инсталиране:

1. Свържете USB конектора към вашия компютър. На екрана ще се появи известието (Намерен хардуер) (Hardware found).
2. Свалете гейминг софтуера за мишката Level 20 RGB от [www.thermaltake.com](http://www.thermaltake.com). Стартирайте инсталацията и следвайте стъпките по оказания на екрана начин.

За да научите повече за тази мишка, моля посетете [www.thermaltake.com](http://www.thermaltake.com).

**V. Общи условия:**

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт.
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват на последиците, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.

