

Прахосмукачка робот X20 Pro

57873

Информация за безопасност

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Ограничения за използване

- Този продукт е само за почистване на пода в домашна среда. Не го използвайте на открито, върху повърхности, различни от пода, или в търговска или индустриална среда. Може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда.
- Не използвайте на мокри или разбиты повърхности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Уредът трябва да се използва само със защитния блок, доставен с уреда.
- Винаги изключвайте батерията от мрежата, когато не използвате уреда.
- Ако защитният кабел е повреден, той трябва да бъде сменен със специален кабел или комплект, наличен от производителя или негов сервизен агент.
- Не използвайте прахосмукачката работ в зона, осмечна над нивото на земята без защитна бариера.
- Не поставяйте прахосмукачката работ с главата надолу. Не премествайте прахосмукачката на течаща, като използвате капала, капала или бронеята на неговия LDS лазерен сензор като дръжка.

- Не използвайте прахосмукачката работ като дръжка.
- Не използвайте прахосмукачката работ при околна температура над 40°C или под 0°C или на под с течности или лепкави вещества.
- Не инсталирайте, зареждайте или използвайте тази прахосмукача работ на открито, в бани или близо до басейн.
- Съберете всички кабели от пода, преди да използвате прахосмукачката работ, за да предотвратите налягането им по време на почистване.
- Отстранете чупливи или малки предмети от пода, за да предотвратите удара на прахсмукачната работ и да ги повреди.
- Пазете почищата инструмент далеч от деца.
- Не поставяйте деца, домашни любимци или други предмети върху прахосмукачката работ, независимо дали е неподвижна или се движи.
- Пазете козата, прстите и другите части на тялото далеч от смукателния отвор на прахосмукачката работ.
- Не изпускайте прахосмукачката работ за почистване на горещи вещества.

- Не прахосмукайте твърди или остри предмети.
- Не почиствайте прахосмукачката на работа е изключена и станцията за автоматично изпразване е изключена от контакта преди почистване или извършване на поддръжка.
- Не бършете прахосмукачката на работ или станцията за автоматично изпразване с мокра кърпа и не ги изплавяйте с течност.
- Не почиствайте на миещи се части, изсушете напълно частите, преди да ги инсталирате отново и използвате.

- Уверете се, че прахосмукачката работ е изключена, когато се транспортира и ако е възможно, съхранявайте в оригиналната си опаковка.
- Моля, използвайте този продукт в съответствие с инструкциите в ръководството за потребители. Потребителите носят отговорност за всякава загуби или щети, причинени от неправилна употреба на този продукт.

Безопасност

- Не използвайте батерии, защитни кабели или станции за автоматично изпразване на трети страни. Прахосмукачката работ може да се използва само с модела IC22301, станция за автоматично изпразване.
- Не е необходимо действие от потребителите за превключване на станцията за автоматично изпразване между 50 Hz и 60 Hz и продуктът може да се адаптира както за 50 Hz, така и за 60 Hz.

- Не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте сами батерията или станцията за автоматично изпразване.
- Не поставяйте станцията за автоматично изпразване близо до източници на топлина.
- Не използвайте мекра кърпа или мокри ръце, за да изберете или почистите контактите за зареждане на станцията за автоматично изпразване.
- Не изплавяйте непозволено старите батерии. Ненужните батерии трябва да се изхвърлят в подходящо съоръжение за рециклиране.
- Ако прахосмукачката работ няма да се използва за продължителен период от време, заредайте я напълно, след това я изключете и съхранявайте на хладно и сухо място. Зареждайте прахосмукачката работ поне веднъж на всеки 3 месеца, за да избегнете прекомерно разреждане на батерията.

- Пазете литиево-йонни батерии съдържа вещества, които са опасни за околната среда. Преди да изхвърлите прахосмукачката работ, първо извадете батерията, след това изхвърлете или рециклирайте в съответствие с местните закони и разпоредби на страната или региона, в които се използва.
- Когато изваждате батерияте от продукта, по-добре е да изваждате батерияте докрай и да се уверите, че продуктът ви е изключен от захранване.
- Изключете вилта на дното, след което саалете капала.
- Изключете конектора на батерията, след което извадете батерията. Не повреждайте корпуса на батерията, за да избегнете риск от наранявания.
- Върнете батерияте в професионална организация за рециклиране.

Информация за лазерна безопасност

- Лазерният сензор в този продукт отговаря на стандарта IEC 60825-1: 2014 за лазерни продукти от клас 1. Моля, избягвайте директен контакт с очите по време на употреба.

1. Продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и в рамките на един месец, за стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи или, когато е приложимо, не е извършил ремонт на стока, продадена в съответствие с гаранцията на стоката в съответствие поради непропорционално големи разходи за него.

2. Появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привeckане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привeckане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки;

3. Несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или

4. Продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

5. Намалването на цената е пропорционално на разликата между стойността на оригиналния продукт и стоки и стойността, която биха имали стоите при липса на несъответствие.

6. При разваляне на договора продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното купуване или при предоставяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача.

Потребителят може да упражни правата си по закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки в следните срокове:

1. За стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;

2. За стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание по време на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възприематва прилагането на чл. 28, ал. 3, 1.

3. За стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;

4. За стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора. При несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него. Предоставяната търговска гаранция не е задължителна за продавача. Този текст не се прилага за потребители, реализиращи от чл. 31-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦДСУПТС).

7.Освен до степента, забранена от приложимото законодателство, производителът, вносителят и сервизът, няма да бъде отговорен за всякаква щети, причинени от злополуки, косвени, специални или последващи вреди, включително, но не само, пропуснати ползи, приходи или данни, щети, произтичащи от нарушение на изръчни или подзабърщаща се теория, щети, ако Xiaomi е информирана за възможността от подобни щети. В случаите на замяна на части, възли и детайли, при извършването на гаранционен ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се водят на отчетност.

8.Гаранционният срок не тече по времева престоя на уреда в сервиза.

9.При всички случаи срокът за ремонт започва дв тече от датата на предоставяне на продукта, предмет на рекламация, респективно от датата на осигуряване на достъп до същия.

10.В случаите на рекламация, при които след извършване на необходимата диагностика, бъде установено, че уредът предмет на рекламация отговаря на валидната, или че техническа спецификация т.е. не е дефектна, не е извършил купувачът (клиентът) следва да заплати на сервиза извършената диагностика по ценообразис.

11.Никой няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията по тази гаранция.

Правото Ви на рекламация няма да бъде признато, ако не са приложени и документите, при които се основава претенцията или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното или други документи, установяващи претенцията по оснoвaниeтo размер.

Предоставяната търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от чл. 26-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предава рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или изборният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ

Освен до степента, забранена от приложимото законодателство, всички подзабърщащи се гаранции (включително гаранции за продаваемост и пригодност за конкретна цел) ще има ограничена продължителност до максимална продължителност на тази гаранция. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

- стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
- Значимостта на несъответствието;
- Възможността да бъде предоставено друго средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя. Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

Почистване на страничната четка

- Обърнете прахосмукачката-робот, издържайте страничната четка нагоре и я почистете.
- Поставете отново страничната четка в прахосмукачката на работа.

Почистване на колелото

- Обърнете прахосмукачката на работа и издържайте колелцето.
- Отстранете космите, мърсотията и други отпадъци от колелото.
- Почистете космите с вода и гъби.
- Използвайте отново колелцето и го натиснете здраво обратно на местото му.




Бележки:

- Ако е необходимо, можете да използвате инструмент като малка отвертка, за да извадите внимателно оста от колелото и да я почистите.
- Колелото може да се почиства с вода и да се монтира отново след изсъхване.

Почистване на отделението за прах и филтъра

- Натиснете и задържте бутон за освобождаване на отделението за прах, за да извадите отделението за прах. Извадете филтъра от филтърната скоба и изпразнете отделението за прах. Можете да изпразните отделението за прах, ако е необходимо.



Спецификации

Прахосмукачка робот

Име	Роботикирана прахосмукачка
Модел	D102GL
Размери на артикула	Ф350 × 97 mm
Батерия	4800 mAh (номинален капацитет) 5200 mAh (номинален капацитет)
Време за зареждане	Прибл. 6,5 часа
Нетно тегло	3,6 kg
Нетно тегло (с аксесоарите)	12,3 kg
Съвместим с	Android 9.0 & iOS 12.0 or above
Безжична връзка	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2
Номинално напрежение	14,4 V $\pm$ 0,2
Зарядно напрежение	19,6 V $\pm$ 0,2
Номинална мощност	55 W
Работна честота	2400–2483,5 MHz
Максимална изходна мощност	< 20 dBm

Under normal use of product, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.

1. Продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и в рамките на един месец, за стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи или, когато е приложимо, не е извършил ремонт на стока, продадена в съответствие с гаранцията на стоката в съответствие поради непропорционално големи разходи за него.

2. Появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привeckане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привeckане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки;

3. Несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или

4. Продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

5. Намалването на цената е пропорционално на разликата между стойността на оригиналния продукт и стоки и стойността, която биха имали стоите при липса на несъответствие.

6. При разваляне на договора продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното купуване или при предоставяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача.


Потребителят може да упражни правата си по закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки в следните срокове:

1. За стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;

2. За стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание по време на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възприематва прилагането на чл. 28, ал. 3, 1.

3. За стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;

4. За стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора. При несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него. Предоставяната търговска гаранция не е задължителна за продавача. Този текст не се прилага за потребители, реализиращи от чл. 31-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦДСУПТС).



Смяна на подложката за мол

Извадете подложката за мол от държача на подложката и я сменете с нова.



Поддръжка на батерията

Прахосмукачката-робот съдържа високоскоростна литиево-йонна батерия, която трябва да се поддържа правилно, за да се избегне екенявана употреба, за да поддръжката оптимална работа на батерията.

Забележка: Ако прахосмукачката-робот не се използва за продължителен период от време, изключете я и я зарежете. За да се предотврати повреда от прекомерно разреждане, прахосмукачката-робот трябва да се презарежда поне веднъж на всеки три месеца.

Омни станция

Модел	D102-JZEU
Размери на артикула	563 × 420 × 340 mm
Номинален вход	200–240 V $\pm$ 50/60 Hz
Номинална мощност	19,6 V $\pm$ 1,2 A
Мощност (по време на изпразване на прах)	1000 W
Мощност (по време на почистване)	30 W
Мощност (по време на сушене на въздух * зареждане)	80 W


Информация за изхвърляне и рециклиране на OEE0

Всички продукти, носещи този символ, са отпаднао електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/ЕС), което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци.

Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE).

Продуктното изхвърляне и рециклиране е полезна за обществото дейност, която намалява на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такова пунктове за събиране.

За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com
Адрес: #019, 8-и етаж, сграда 6, 33 Xing Middle Road,
Haibin District, Пекин, Китай
Производство в Китай






ЕС декларация за съответствие

☑️ Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип D102GL е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

За подробно електронно ръководство, моля, отидете на www.mi.com/global/support/user-guide

Как да инсталирате



Бележки:

- Не добавяйте вода над маркировката за максимално ниво на водата (MAX).
- Не добавяйте гореща вода към водния резервоар, тъй като това може да доведе до деформирание на резервоара.
- Не добавяйте никакви вещества като почистващи препарати, освен чиста вода, за да избегнете повреда на прахосмукачката работ.



- Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете **⚙** в горния десен ъгъл и след това следвайте инструкциите за инсталация.
- Приложението се намира по-долу: Xiaomi Home в Европа (с изключение на Русия), Името на приложението, което се показва на вашето устройство, трябва да се приема като стандартно.
- Прахосмукачката-робот работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home и поддържа Android 9.0 & iOS 12.0 или по-нова версия.
- Поддържаат се само 2,4 GHz Wi-Fi мрежи.
- Версията на приложението може да е актуализирана, моля, следвайте инструкциите въз основа на текущата версия на приложението.

- Прахосмукачката-робот работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home и поддържа Android 9.0 & iOS 12.0 или по-нова версия.
- Поддържаат се само 2,4 GHz Wi-Fi мрежи.
- Версията на приложението може да е актуализирана, моля, следвайте инструкциите въз основа на текущата версия на приложението.

