

Ръководство на потребителя за

ZyXEL GS1100-24E


I. Инсталиране на хардуер:

Когато получите устройството се уверете, че целостта на опаковката му не е нарушена и че няма видими следи от повреди върху него.


Включено в комплекта:

- Комутатор;
- Захранващ адаптер/ Кабел за захранване
- Ръководство за употреба
- Комплект за монтиране
- Гаранция


II. Свързване на хардуер:



III. Монтиране на рафт:



IV. Монтиране на стена и настолно монтиране:




V. Методи за конфигуриране:


*само при управлявани комутатори

Уеб конфигурактор:

1 Пуснете вашия уеб браузър и отидете на <http://192.168.4.1>

1 

2 Въведете admin като потребителско име и 1234 като парола. След това натиснете ОК.

2 

VI. Комутатори с конзолен порт:



VII. Важна информация:



Информация за рециклиране:

Директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)
Този символ указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава.
Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на www.polycomp.bg